

IDEALEDGE® DU GROUPE FORMICA



CONSIGNES D'INSTALLATION

CRÉEZ UN LOOK HAUT DE GAMME AVEC UNE SOLUTION DE STRATIFIÉ ÉCONOMIQUE.

HUIT ÉTAPES FACILES.

Pour l'artisan de produits de marque Formica®, l'installation se fait en toute simplicité. Pour obtenir des consignes détaillées et des conseils utiles, visionnez notre vidéo d'instruction (en anglais uniquement) à www.formica.com.

Les bordures décoratives IdealEdge® ont été conçues de façon à permettre une installation facile.

1. Collez les feuilles de stratifié sur le support du comptoir, puis, à l'aide d'une toupie à mèche à affleurer, coupez l'excédent de stratifié. Veillez à laisser un rayon de stratifié de 1/8 de pouce dans les coins intérieurs.

Collez la baguette de doublage. Les bordures arrondie et doucine sont offertes en largeurs de 1,25 po et de 1,5 po. Les bordures cascade et double rayon sont seulement offertes en largeur de 1,5 po. Vous devez utiliser un MDF ou des bandes de panneaux de particules de 1/2 po pour les bordures de 1,25 po ou une baguette de doublage de 3/4 po en supposant que la largeur du support est de 3/4 po.

Afin de préparer la surface pour l'installation des bordures IdealEdge®, assurez-vous que celle-ci est droite et, au besoin, égalisez-la à l'aide d'une toupie et d'une règle droite. Veillez à laisser un rayon de 1/8 de pouce dans les coins intérieurs.

2. Coupez ensuite la première bordure IdealEdge® du Groupe Formica un peu plus long que nécessaire et placez-la sur le comptoir pour vérifier les mesures. Coupez-la ensuite à la bonne dimension. Veillez à mesurer et à marquer toutes les pièces en tenant compte de la largeur de la lame dans la scie. Utilisez une lame de coupe en stratifié dans la scie à onglets électrique. La finition des coins en onglets peut être effectuée avec une ponceuse à disque équipée de guides à onglets.
3. Avant d'appliquer l'adhésif, vérifiez que les mesures des bordures sont exactes en les plaçant sur les bords du comptoir.
4. Appliquez une épaisse couche de colle PVA à bois sur toute la surface arrière des bordures. N'utilisez pas de colle contact.
5. Collez les profils de bordures doucine ou arrondi au comptoir et fixez-les à l'aide de ruban en nylon ou de ruban d'emballage en plaçant le ruban à environ tous les 3 po; commencez par coller le ruban au bas du comptoir et vers le haut jusqu'au-dessus du comptoir. Collez les rubans de façon à aligner les bordures et le comptoir.
Vous pouvez utiliser une pince à ressort de 2 po pour tenir en place une extrémité de la bordure décorative IdealEdge® si la pièce appliquée est trop longue pour être facilement manipulée. Essuyez l'excès d'adhésif à l'aide d'un chiffon humide.
6. Si votre comptoir est courbé, vous ne pourrez pas égaliser la surface à l'aide d'une règle droite et d'une toupie. Utilisez plutôt une ponceuse à courroie pour la lisser. Vous devez vous limiter à la courbe dans laquelle la bordure peut se plier.

Les bordures arrondie et doucine de 1,25 po et de 1,5 po de

largeur se plieront à un diamètre de 18 po ou à un rayon de 9 po.

Les bordures cascade et double rayon de 1,5 po de largeur se plieront à un diamètre de 8 po ou à un rayon de 4 po.

Pour connaître l'angle au coin de la courbe, utilisez un rapporteur d'angles que vous pouvez vous procurer dans un magasin d'outillage de qualité.

7. Lorsque l'adhésif est complètement sec, enlevez le ruban et nettoyez le surplus d'adhésif à l'aide d'un solvant comme un diluant à laque. Veillez à ne pas utiliser trop de diluant, car vous risqueriez de décoller le stratifié du support.
8. Appliquez une petite quantité d'enduit de remplissage SeamFil ou FormFil de couleur assortie sur un rebut de stratifié, sur une surface d'environ un pied et demi. Manipulez l'enduit jusqu'à ce qu'il commence à épaissir. Ensuite, frottez sur les joints de la surface de stratifié avec l'enduit SeamFil ou FormFil en effectuant un mouvement circulaire et en le poussant vers le haut.
Au fur et à mesure que vous ferez pénétrer l'enduit de remplissage SeamFil/FormFil, celui-ci masquera tous les petits défauts.
Nettoyez l'excès d'enduit avec un solvant de nettoyage et un chiffon.

Le Groupe Formica vous recommande de porter des gants lorsque vous manipulez des solvants nettoyants.

REMARQUE : une fois l'installation sur le comptoir terminée, il est recommandé de sceller la zone au-dessus du lave-vaisselle avec du scellant imperméable à l'eau pour protéger la surface contre la vapeur ou l'humidité.

SUIVEZ LES CONSIGNES POUR COUPER LES BORDURES DÉCORATIVES IDEALEDGE® ET LES INSTALLER SUR LE DOSSERET.

1. Placez le guide du banc de scie à 13/16 po.
2. Réglez la hauteur de la lame à 5/8 po.
3. Réglez le dispositif d'alimentation de manière à ce que les roues se trouvent à 1/4 po de la surface du banc de scie.
4. Poussez la bordure décorative IdealEdge® pour qu'elle franchisse la scie à table à l'aide du dispositif. Placez le bord supérieur de la bordure IdealEdge® de manière à ce qu'elle puisse être accotée contre le guide du banc de scie lors de la coupe.
5. Préparez le dossier comme vous le feriez normalement en gardant les extrémités pour la fin, mais au lieu de les recouvrir, collez un quart-de-rond de bordure IdealEdge® que vous venez de couper au lieu de la bordure standard.
6. Pour coller le quart-de-rond de bordure IdealEdge® sur le dossier, suivez la même procédure que celle utilisée pour coller la bordure IdealEdge® sur le comptoir. Tenez compte de l'épaisseur du quart-de-rond IdealEdge® lorsque vous prenez vos mesures de coupe du dossier avant l'installation.

APPRENEZ À INSTALLER IDEALEDGE® DU GROUPE FORMICA (VIDÉO EN ANGLAIS UNIQUEMENT) :

www.formica.com/fr/ca/products/idealedge-real